


Sicherheitshinweise

- Mindestabstand von 50 cm von allen Einrichtungsgegenständen zu jedem Rauchmelder einhalten!
- Bei baulichen oder bei Nutzungsänderungen einzelner Räume (z. B. Einbau von Raumteilern oder Wohnzimmer wird zum Kinderzimmer) bitte Ihren Vermieter informieren, da zusätzliche Rauchmelder zu Ihrer Sicherheit erforderlich sind!



Verhalten im Brandfall (lauter Intervallton)

Brand in der Wohnung



Brand im Treppenhaus



Verhalten bei Störungen (kurzer Signalton)

Bei dauerhaften Störungen gibt der Rauchmelder einen kurzen Signalton ab.

Durch Drücken der Prüftaste kann der Signalton stumm geschaltet werden.

Der Rauchmelder ist zu überprüfen.

Für alle Fragen zu den Störungen steht die Hotline rund um die Uhr zur Verfügung.

BRUNATA-METRONA Rauchmelder-Hotline:

0800 0001797

(24 Stunden / 7 Tage kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz)



Sicherheits- hinweise

- Mindestabstand von 50 cm von allen Einrichtungsgegenständen zu jedem Rauchmelder einhalten!
- Bei baulichen oder bei Nutzungsänderungen einzelner Räume (z.B. Einbau von Raumteilern oder Wohnzimmer wird zum Kinderzimmer) bitte Ihren Vermieter informieren, da zusätzliche Rauchmelder zu Ihrer Sicherheit erforderlich sind!





**RAUCHMELDER
RETTEN
LEBEN**


www.rauchmelder-lebensretter.de

Verhalten im Brandfall (lauter Intervallton)

Brand in der Wohnung



Brand im Treppenhaus



Verhalten bei Störungen (kurzer Signalton)

Bei dauerhaften Störungen gibt der Rauchmelder einen kurzen Signalton ab. Durch Drücken der Prüftaste kann der Signalton stumm geschaltet werden. Der Rauchmelder ist zu überprüfen.

Für alle Fragen zu den Störungen steht die Hotline rund um die Uhr zur Verfügung.

BRUNATA-METRONA Rauchmelder-Hotline:

☎ 0800 0001797

(24 Stunden/7 Tage kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz)